

VAPORESSO GTX GO 80

User Manual

INSTRUCCIONES DE USO

1. Instale el POD

Conecte la batería y el pod por absorción magnética, y asegúrese de que el ensamblaje sea estable.

2. Reemplace la Coil

- Coloque la punta de goteo del pod boca abajo y extraiga la coil usada;
- Instale una nueva coil en el pod;
- Presione la bobina para alinear la base de la coil con el pod.

* Consulte la figura 1.

3. Llenado del e-líquido

- Desenrosque la tapa superior del pod, consulte la flecha;
- Llene el e-líquido a través de la ranura de llenado;
- Atornille la tapa superior para volver a instalarlo en su lugar como se muestra;
- Espere 5 minutos para que el e-líquido penetre completamente en la coil.

* Consulte la figura 2.

4. Ajuste el flujo de aire

Gire el pod para que coincida con el puerto de entrada de aire con la batería para ajustar el volumen del flujo de aire.

5. Sistema operativo

(1) **Encender/apagar:** presione el botón de encendido 5 veces en 2 segundos.



(2) **Comenzar a vapear:** mantenga presionado el botón de encendido para comenzar a vapear.

Por su seguridad, no vapee durante más de 10 segundos a la vez.

(3) **Indicadores de batería:**

Color del LED	Estado de la batería
	Alto (70% -100%)
	Medio (30 % -70 %)
	Bajo (0 % -30 %)

PROTECCIONES

Protecciones	Situación	Indicador
Protección contra baja resistencia	El dispositivo detecta una resistencia ultrabaja cuando empieza a vapear.	 x 5 → parada de salida
Protección contra cortocircuitos	El dispositivo detecta un cortocircuito.	 x 5 → parada de salida

Sin protección de carga	El dispositivo no detecta un atomizador cuando empieza a vapear.	Batería baja: 🔴 x 5 → salida de parada Batería media: 🔵 x 5 → salida de parada Batería alta: 🟢 x 5 → salida de parada
Protección de alta resistencia	El dispositivo detecta una resistencia ultra alta cuando empieza a vapear.	Batería baja: 🔴 x 5 → salida de parada Batería media: 🔵 x 5 → salida de parada Batería alta: 🟢 x 5 → salida de parada
Protección contra un voltaje bajo	El voltaje cae extremadamente bajo cuando empieza a vapear.	🔴 x 3 → salida de parada
Protección contra sobrecarga	Das Gerät ist vollständig aufgeladen.	🔴 → 🟢 Deja de cargar
Protección contra descarga excesiva	Die Akkuspannung fällt während des Dampfens zu tief ab.	🔴 x 3 → salida de parada
Protección de apagado automático	Vapee constantemente durante 10 segundos o más.	Batería baja: 🔴 x 5 → salida de parada Batería media: 🔵 x 5 → salida de parada Batería alta: 🟢 x 5 → salida de parada
Protección contra el sobrecalentamiento	El dispositivo detecta un PCBA de alta temperatura.	🔴 x 5 → salida de parada

PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 140^{\circ}\text{F}$ durante el uso y $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ durante el almacenamiento).
8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
10. Solo haga reparar su dispositivo por Vaporesso. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si es posible.

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos - Dolor de cabeza - Tos
- Irritación de la boca o la garganta - Molestias estomacales - Hipo - Congestión nasal
- Vómitos - Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.