

USER MANUAL

VAPORESSO XROS 3 MINI

 **VAPORESSO**

INSTRUCCIONES DE USO

1. Instalar y reemplazar el pod

Extraiga la Pod de la batería e instale la nueva.

***Si es la primera vez que usa el dispositivo, retire la etiqueta de la pod preinstalada.**

2. Llene el E-líquido(Consulte la FIGURA)

Quite la boquilla y luego exprima el e-líquido a través de la ranura de llenado. Cuando esté lleno, vuelva a colocar la boquilla y asegúrese de que esté bien cerrada.

***Si es la primera vez que llena el e-líquido, espere 5 minutos para que se cebe la coil.**

3. Comience a vapear

El dispositivo está activado por extracción. Inhale directamente a través de la boquilla y exhale para comenzar a vapear.

4. Comprobación del nivel de la batería

El indicador LED permanecerá en color verde/azul/rojo para mostrar el nivel de la batería después de vapear o insertar la pod.

Nivel de batería	Color del LED
70% ~ 100%	Verde
30% ~ 70%	Azul
0~30%	Rojo

5. Cargando

Utilice el cable tipo C incluido en la caja para cargar el dispositivo. El indicador LED parpadeará en rojo mientras se carga y permanecerá en verde mientras esté completamente cargado.

PROTECTIONS

Baja resistencia/cortocircuito/alta temperatura/sin carga/ alta resistencia: El indicador rojo parpadeará 5 veces y el dispositivo dejará de funcionar.

Bajo voltaje/sobredescarga: El indicador rojo parpadeará 3 veces y el dispositivo dejará de funcionar.

Sobrecarga: El indicador verde permanecerá encendido y el dispositivo dejará de cargarse.

Horas extras (8 s): El dispositivo dejará de funcionar y el indicador de nivel de batería actual parpadeará 3 veces.

PRECAUCIONES

1. No deje el dispositivo de carga desatendido.
2. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
3. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
4. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
5. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
6. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 140^{\circ}\text{F}$ durante el uso y $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ durante el almacenamiento).
7. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
8. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
9. Solo haga reparar su dispositivo por Vapresso. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es